

Manual de usuario

NeXspan

M920
M921
M922



ASTRA

Este terminal DECT le ha sido asignado por el/la Administrador/a de su instalación. Consúltele para conocer el número que se le ha asignado y las funciones del sistema a las que tiene derecho. Número: _____

Este terminal utiliza tecnología de transmisión DECT, que garantiza una alta calidad de escucha sin ruido de fondo, así como una absoluta confidencialidad.


Su terminal DECT es una completa herramienta de trabajo, fácil de utilizar, y que le da acceso a funciones como:

- Directorio privado de hasta 100 contactos (número / nombre)
- Las 30 últimas llamadas recibidas (a partir de versión de software R4.1)
- Las últimas 10 llamadas realizadas (llamadas BIS)
- Hasta 9 teclas de memoria rápida
- Pantalla asociada a teclas interactivas y una tecla de navegación


Nota: Este documento presenta los códigos estándares de acceso a las diferentes funciones que tiene el terminal. No obstante, puede haber sido personalizado por el/la Administrador/a del sistema. Si se diera tal circunstancia, por favor consúltele para que le indique cuál es su código personal de acceso al terminal. Número PIN

Instalación

Nota: Este terminal se instala en su cargador en posición mural. Asimismo se entrega un clip de sujeción a la cintura



- 1- Conectar la batería al terminal:
 - Abrir la tapa. Presione en (a). A continuación tire de (b). La batería está en su lugar pero debe ser conectada.
 - Efectúe la conexión del cable (c)
 - Vuelva a cerrar la tapa



- 2- Conecte el cable de alimentación a la base del cargador y a continuación conecte el enchufe a una toma de corriente
- 3- Antes de cualquier utilización coloque el terminal en su cargador y déjelo cargando durante aproximadamente 12 horas

El icono parpadeará en la pantalla hasta que la batería esté totalmente cargada

- 4- Una vez cargada, seleccione el idioma entre las distintas opciones que se presentan.
Ejemplo: Sí para "Español".

Mantenimiento: Utilice un paño húmedo con agua ligeramente jabonosa y luego seque con un paño seco. No utilice disolventes ni productos para el hogar, así su terminal conservará su aspecto nuevo. Limpie regularmente los bornes metálicos del cargador y del terminal con un paño impregnado con un poco de alcohol.

Batería:



- Coloque regularmente el terminal en el cargador para mantener la carga.
 - Cuando la batería está poco cargada, la pantalla indica "Recargar batería".
 - En comunicación, el terminal emite 4 bips y muestra "Batería 1mn" para avisarle de que sólo le queda un minuto para que se corte la comunicación. Deberá recargar el terminal
- Nota: después de un cambio de batería, en la pantalla le será requerido su código de acceso

*Según la programación del sistema

Presentación del terminal



Notas:


- Las funciones Casco, Vibrador e Iluminación se presentan en el menú y están disponibles según el modelo de terminal
- * El botón de reinicialización se utiliza para reactivar el terminal en caso de funcionamiento anormal (a programación se guarda).

Descripción de las teclas:

	Toma de línea Colgar / Descolgar		Anulación - Bloqueo teclado Arranque / Parada móvil
	Toma de línea en manos libres Activar/Desactivar		Teclas interactivas asociadas a la pantalla
	Acceso al directorio y al diario		Tecla de navegación
	Acceso a la mensajería vocal		Teclas de ajuste del volumen de escucha


Descripción de la pantalla y los iconos asociados

La pantalla del terminal le permite visualizar los mensajes informativos y los estados.




-Terminal en reposo, batería cargada y la recepción radio es correcta.

La pantalla propone un menú accesible por teclas interactivas.



-Pulsar RLL ► con la tecla interactiva. Puede acceder a la función RLL con la tecla rápida. A su vez esta tecla podría haber sido programada para un número de emergencia u otra función del menú. Por defecto está programada como RLL.



- Pulsar Menu ◀ con la tecla interactiva. *La pantalla le presenta los distintos menús accesibles por las dos teclas contextuales. Debajo de la pantalla el icono indica que hay más opciones.*



- Para acceder a los demás menús pulse la tecla ◀▶




- Al pulsar en la parte izquierda de la tecla permite visualizar los menús o informaciones precedentes,
- Al pulsar en la parte derecha de la tecla permite visualizar los menús o informaciones siguientes.








Descripción de los iconos:

	Nivel de carga de batería		Toma de línea / Llamada respondida
	Nivel de recepción radio		Modo manos libres activado
	Timbre desactivado		Secreto activado
	Teclado bloqueado		Nuevo mensaje de voz recibido
	Terminal en reposo		Nueva llamada recibida



Establecer una comunicación

Llamada a un número interno **Número**+  (1)
 a un número externo **0** ó **()** + **Número** 
 a Puesto de Operador **9** ó **()** +  (1)

por nombre* desde directorio **2** _{ABC} a **9** _{YZ} +  +  ó 




Rellamada al último número marcado  (pulsar fijo) +  (1)
Llamada a una memoria rápida* **1** a **9** (pulsar fijo)+ **Llamar**
 (1) o Llamar

Si un número interno está ocupado o no responde

Activar la rellamada automática **R**  + **5**
 Su terminal sonará una vez su interlocutor interno termine la llamada
Desactivar la llamada  + **#** **50**

Recibir una comunicación

Responder una llamada  ó 







Interceptar una llamada destinada:
 a un terminal de su mismo grupo  + *** 0 1**
 a otra extensión  + *** 0 2** + número
 a timbre general  + *** 0 0**

Durante la comunicación

Transferir una llamada a otro puesto **R**  + **número**+ 

Gestión de llamadas simultáneas

Durante una comunicación




Llamar a un segundo interlocutor **R**  + **número**
Responder a un segundo interlocutor **R**  + *** 1 0**
Cambiar de un interlocutor a otro **R**  + **2**
Liberar a un interlocutor **R**  + **1**
Establecer una conferencia a tres **R**  + **3**
Terminar la conferencia 

Finalizar una comunicación



* Según programación en el terminal

** Según la programación del sistema








Diarios de llamadas (realizadas y recibidas*)

Acceder al diario	 *
Consultar las llamadas	↳ Consultar + 
Llamar a un interlocutor	↳ Llam
Memorizar en el directorio privado	-> ◀ + ↳ Mem.
Borrar una llamada del diario	-> ◀ + ↳ Borrar
Borrar todas las llamadas	 * + Borrar + ◀ Sí ◀


El directorio privado

Acceder al directorio privado	 *
Buscar un contacto	↳ Buscar + 
Llamar a un contacto	Llamar ◀
Añadir un contacto	Añadir + ◀ número + Ok ◀ + Nombre + ◀ Ok
Utilizar las letras del teclado	↳ Modificar
Modificar una ficha	1 a 9 (mantener pulsado)
Programar una memoria rápida	↳ Modificar + ↳ Borrar
Borrar una ficha	(mantener pulsado)+ Sí ◀

Reenvío de llamadas

A otro número interno	 + * 2 1 + Número
inmediato	 + * 2 2 + Número
si no responde	 + * 2 3 + Número
si ocupado	
A la mensajería vocal**	
inmediato	 + * 2 5
si no responde	 + * 2 6
si ocupado	 + * 2 7
Para anular todos los reenvíos	 + # 2 0

Consultar la mensajería vocal

Acceder al buzón de voz*	 + (N° B.Vocal + #)
Una guía vocal le da indicaciones	código+ #

Personalizar el terminal

Acceder al menú de personalización para los ajustes:

Volumen de timbre
 Melodía de timbre
 Acceso al directorio / diario
 Utilización del teclado
 Nombre del terminal
 Sonido al pulsar las teclas
 Uso del casco*
 Descolgar automáticamente
 Vibrador (activar / desactivar)*
 Iluminación (pantalla y teclado)
 Programación de la tecla rápida
 Control cobertura radio
 Entorno de trabajo
 Acceso directo a mensajería vocal
 Código de acceso***

Menú ◀ ▶ Personalizar

▶ Volumen timbre
 Melodía ◀
 ▶ Selección
 Teclado ◀
 ▶ Su nombre
 Sonido tecla ◀
 ▶ Casco
 Respuesta auto. ◀
 ▶ Vibración
 Iluminación ◀
 ▶ Tecla rápida
 Test alcance ◀
 ▶ Ambiente
 Mens. Vocal ◀
 ▶ Cambiar cód.

Acceso directo a las siguientes funciones:
 Menú + código

Llamadas bis	24	Selección	3
Llam. recibidas	27	Idioma	52
Sonido tecla	28	Melodía	63
Cambio cód**	23	Casco*	64
Escoger base	22	Mensajería	68
Teclado	25	Resp. autom.	72
		Tecla First	83
		Vibrador*	84
		Vol. timbre	87
		Nombre	86

* Las funciones Casco y Vibrador están disponibles en los terminales M921 y M922

** La función Iluminación está disponible en el terminal M922

*** La función Cambiar Código está disponible en función de la programación del sistema

Bloqueo del teclado

Desactivar el teclado
 Anular

C + Bloq. tecl. ◀
 C + Desbloq.tecl ◀

Apagar el terminal

Apagar el terminal
 Vd. no recibirá llamadas
Arrancar el terminal

C (mantener pulsado) ó
 C + ▶ Apagar
 C + **código** + Ok ◀

Nota

Va a utilizar un equipo DECT aprobado para la comunicación privada entre teléfonos inalámbricos y centrales telefónicas (PBX) o estaciones base vía radio. Este equipo puede ser utilizado siempre que se respeten las condiciones especificadas en el decreto del 13 de enero de 1995, publicado en el Boletín Oficial de 26 de enero de 1995.

Este decreto define las condiciones para la licencia de autorización general basadas en el artículo L89 del código de Telecomunicaciones.

Además de la aprobación del equipo, deben respetarse las siguientes instrucciones de uso, especialmente considerando la utilización del espectro radioeléctrico.

1. La utilización del equipo DECT no está garantizado contra interferencias causadas por el uso autorizado de otras frecuencias radioeléctricas.

2. El equipo DECT debe ser únicamente utilizada para establecer enlaces entre puntos fijos, si estos enlaces no son permanentes y si la potencia isotrópica radiada equivalente por la antena es inferior a 50mW.

3. La instalación del equipo DECT (PBX inalámbrico con más de dos líneas de acceso a red) debe ser realizada por un instalador autorizado,

Conexión eléctrica : alimentación de red a 230V, corriente alterna monofase, excepto para instalaciones con diseño IT definido en el estándar EN 60-950. Nótese que la tensión de red está clasificada como excesiva, de acuerdo con el criterio de este mismo estándar.

Como medida de precaución, en caso de peligro, el bloque base de potencia actúa como dispositivo de desconexión a 230V.

Este equipo cumple con los artículos afectados de las especificaciones DECTCTR6, CTR10 y CTR22 así como con las siguientes directivas europeas:

73/23/EEC, 93/68/EEC y 92/31/EEC

Marcado CE: Directiva R&TTE 1999/5CE

PS10419AESBA01 - 07.2005

Aastra Telecom, S.L
www.connexity-es.com